

[illegible]

尊敬的用户： 感谢您选用瑞美产品，我们将带给您安全便捷的饮水体验。在此之前，为了正确使用和维护产品，请仔细阅读本说明书。如在产品使用过程中发生问题，请参考本使用说明书。因违反注意事项而发生的事故，本公司概不负责。请妥善保管本说明书，以备查阅。 您还可以拨打售后热线：400-118-7688进行咨询。	产品结构 1、面板 2、后盖 3、接水盒 4、排水口 5、进水口 6、功能键操作区 7、排水口 8、出水口 9、电源开关 10、挂板 11、电源线(带插头)	安全注意事项 ❗ 指示 为了您的人身和财产安全，请务必遵守本说明书内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，否则可能出现问题。 本产品安装位置请选择室内阴凉干燥，最好有地漏的地方，使用时应垂直固定于墙壁上，机身表面距其它物体10cm以上，否则会影响机器散热。 本产品仅适用于RO净水器纯净水源，可连接无压力桶的RO净水机，不要直接使用自来水或其他非纯净水源。 本产品应连接可靠接地的电源，并加装漏电保护器。使用时如发现机身有麻电的感觉，应立即断开电源，并请专业电工检查连接电源是否可靠接地。 通水电解除缺水报警后，请先单击常温键，再单击出水键，正常有水流出后，再制取热水。 本产品长时停用时间，请切断电源、水源，并将机内余水排尽，建议下次使用前请先清洗内部水路后再使用。 ⚠️ 注意 本产品最佳工作环境温度10~38℃，进水压0.1~0.4MPa，环境温度≤90%，压力过高或过低都会影响机器的工作状态或使用寿命。当机器处于0℃以下环境时，请关闭电源开关，不能进行加热工作。 本产品安装位置应避免阳光照射，否则易造成机身变色及滋生细菌。 请将本产品安装在平稳且儿童不易触碰到地方，以免产品脱落造成伤害。 本产品连接PE管时，请保证PE管端口平整，并用力插到进水口底部，直到不能推动为止，切勿损坏PE管，以免导致漏水。 本产品出水温度较高，应小心烫伤，特别注意儿童误操作而受到伤害。 本产品安装完毕，通电通水后，请勿摇晃，避免水箱溢水。 本产品与净水器连接的PE管应避免光源、热源、腐蚀环境与尖锐物碰撞。铺设管线时，PE管折弯角度要大于90度，管路不可有压扁折弯等现象，以避免补水不畅。本产品安装时需要使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复使用。	使用说明 本产品必须由专业服务人员安装，不正确的安装容易造成漏水、漏电等事故的发生。以下的安装过程必须按使用说明进行。 安装挂板：将挂板放置在管线机即将安装的位置，记录下螺钉孔的位置，用钻头钻出四个深约3mm的孔。取4颗自攻螺钉和塑料膨胀管将挂板水平固定在需要装机的位置。（见图一） 固定机器：将机器后盖贴紧挂板，使机器沿着后盖上的定位辅助筋由右向左移动，直至后盖上的定位孔与挂钩相互嵌入后，再将机器向上轻抬，继续由右向左移动机器滑到限位槽后松开即可。若要拆下机器，需先将机器向上轻抬，再由在向右移动机器滑出限位槽后即可取下机器。 接入水源：三通快接接入净水器的纯水管路，三通快接引出一路连接PE管，PE管的另一端先将PE管过滤网插入PE管端口，再连接L型快接，L型快接插入本产品进水口并确保连接可靠。在此之前，净水器必须正确安装、调试和出水，处于正常工作状态。（见图二） 接通电源：确认可靠接地的三孔插座后，插上电源插头，打开电源开关，机器显示缺水报警，表示电源已接通。通电通水后，机器会自动进水，直至解除缺水报警，可以正常使用本产品。	维修记录 <table border="1"> <thead> <tr> <th>维修日期</th> <th>更换零部件</th> <th>用户姓名</th> <th>电话号码</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>维修内容：</td> <td>用户意见：</td> <td>维修人员签名：</td> <td>用户签名：</td> </tr> <tr> <td>维修日期</td> <td>更换零部件</td> <td>用户姓名</td> <td>电话号码</td> </tr> <tr> <td>维修内容：</td> <td>用户意见：</td> <td>维修人员签名：</td> <td>用户签名：</td> </tr> </tbody> </table> 此联由瑞美饮水机特约维修站保存，维修后请填写清，并寄回公司客户服务部。	维修日期	更换零部件	用户姓名	电话号码	维修内容：	用户意见：	维修人员签名：	用户签名：	维修日期	更换零部件	用户姓名	电话号码	维修内容：	用户意见：	维修人员签名：	用户签名：	合格证 Certificate of Quality 检验员：_____				
维修日期	更换零部件	用户姓名	电话号码																						
维修内容：	用户意见：	维修人员签名：	用户签名：																						
维修日期	更换零部件	用户姓名	电话号码																						
维修内容：	用户意见：	维修人员签名：	用户签名：																						
			现象，以避免补水不畅。本产品安装时需要使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复使用。 本产品如果出现漏水，请立即关闭电源和水源，将机器内的余水排尽，并通知我公司售后服务部或当地经销商，由专业服务人员处理，切勿自行维修，以免导致安全风险。 本产品清洁请使用柔软的湿棉布擦拭，切勿用汽油等有机溶液擦拭机身，以免机器表面褪色或产生锈迹。 本产品不能用插拔电源插头的方法来启动加热工作。 热水出水过程中，请勿移动接水杯，以防烫伤！ 热水出水结束后会有余水提示音，提示音后方可取杯，谨防余水烫伤！ 禁止 本产品严禁在倾斜或倒置情况下开启加热，会触发防干烧装置断开保护。此时请立即关闭电源和水源，并通知我公司售后服务部或当地经销商，由专业服务人员处理，切勿自行操作，以免导致安全风险。 本产品开启加热过程中，禁止打开排水口，会触发防干烧装置断开保护。此时请立即关闭电源和水源，并通知我公司售后服务部或当地经销商，由专业服务人员处理，切勿自行操作，以免导致安全风险。 制取热水时，出水嘴以下1cm区域，严禁遮挡，以免导致安全风险。 本产品使用时，旁边禁止放置易燃物品，以免导致火灾。 严禁用水冲洗本产品，以免导致漏电。 严禁将本产品浸入水中，以免导致漏电。 本产品通电通水后，严禁倒置，以免导致漏水、漏电。 严禁自行拆卸、维护和修理本产品，不得私自改装本产品，以免导致漏水、漏电。 严禁改装电源线或私自加长电源线，以免导致火灾。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。 本产品在运输、安装、使用过程中切勿挤压、摔打、碰撞，以免导致产品损坏或漏水、漏电。 本产品使用过程中，底部切勿垫泡沫、纸板等杂物，以免水分积聚导致漏电。	瑞美饮水机保修卡 A联 <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品类型</th> <th>用户姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>销售单位</td> <td>电话号码</td> </tr> <tr> <td>购买日期</td> <td>编 码</td> </tr> <tr> <td>特约维修服务站（盖章）</td> <td>用户住址</td> </tr> </tbody> </table>	产品类型	用户姓名	销售单位	电话号码	购买日期	编 码	特约维修服务站（盖章）	用户住址	瑞美饮水机保修卡 B联 <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品型号</th> <th>用户姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>销售单位</td> <td>电话号码</td> </tr> <tr> <td>购买日期</td> <td>编 码</td> </tr> <tr> <td>特约维修服务站（盖章）</td> <td>用户住址</td> </tr> </tbody> </table> 此联由用户保存，维修时作为凭证。	产品型号	用户姓名	销售单位	电话号码	购买日期	编 码	特约维修服务站（盖章）	用户住址				
产品类型	用户姓名																								
销售单位	电话号码																								
购买日期	编 码																								
特约维修服务站（盖章）	用户住址																								
产品型号	用户姓名																								
销售单位	电话号码																								
购买日期	编 码																								
特约维修服务站（盖章）	用户住址																								
性能参数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <td>RHEEM牌直热管状饮水机</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品型号</td> <td>RMGX-25GB-H1</td> </tr> <tr> <td>额定电源</td> <td>220V~50Hz</td> </tr> <tr> <td>额定总功率</td> <td>2200W</td> </tr> <tr> <td>制热功率</td> <td>2200W</td> </tr> <tr> <td>制热能力</td> <td>≥90℃ 25L/h</td> </tr> <tr> <td>防触电类型</td> <td>I类</td> </tr> <tr> <td>执行标准</td> <td>GB4706.1-2005 GB4706.19-2008</td> </tr> <tr> <td>卫生许可批准文号</td> <td>浙（04）卫水字（2025）第0261号</td> </tr> <tr> <td>卫生质量：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	产品名称	RHEEM牌直热管状饮水机	产品型号	RMGX-25GB-H1	额定电源	220V~50Hz	额定总功率	2200W	制热功率	2200W	制热能力	≥90℃ 25L/h	防触电类型	I类	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	卫生许可批准文号	浙（04）卫水字（2025）第0261号	卫生质量：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。		注：结构示意图和电气原理图仅供参考，以实物为准	1	4	常用键说明 常温水：常开、常闭、童锁、水量 热水键：童锁、水量 出水键：童锁、水量	2
产品名称	RHEEM牌直热管状饮水机																								
产品型号	RMGX-25GB-H1																								
额定电源	220V~50Hz																								
额定总功率	2200W																								
制热功率	2200W																								
制热能力	≥90℃ 25L/h																								
防触电类型	I类																								
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008																								
卫生许可批准文号	浙（04）卫水字（2025）第0261号																								
卫生质量：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。																									
	3	3	4	5																					